

灯饰遥控说明书

Wireless Remote Light switch User Manual



1~4路灯遥控功能 / 1-4 channel light remote control



第1路灯开/关
NO.1 Lights on/off



第2路灯开/关
NO.2 Lights on/off



第3路灯开/关
NO.3 Lights on/off



第4路灯开/关
NO.4 Lights on/off



灯总开
Total ON



灯总关
Total OFF



灯总开/关
Total ON/OFF



内置式控制器
Built-in controller



APP控制
APP control



无线控制
Wireless control



每路负载LED≤300W
Each channel load LED ≤300 W




隔墙遥控
Through-wall technology



互不干扰
Non-interference

产品接线图 / Wiring diagram



APP安装步骤 / APP installation steps

注意：在APP配网前，先添加Wifi网络。

Note: please add Wifi network before APP match the network



1、扫描二维码
Scan The Qr Code



1、扫描二维码
Scan The Qr Code



2、下载客户端
Download The APP



3、安装
Installation



4、注册账号后登录
Register An Account



5、添加设备 - “+”
Add Device - “+”



6、选择设备类别
Select Device



7、输入WiFi密码，开启产品电源10秒内完成以下步骤，短按遥控“灯”1路灯键2下，第3下长按3秒以上，听到“滴”一声，再按APP“开始配网”键。

Enter the WiFi password, turn on the product and complete the following steps within 10 seconds, short press the remote "灯" 1路灯键2下, 第3下长按3秒以上, When you hear a "beer", then press APP to start the net key.



8、成功添加设备
Added Successfully



掌上遥控



ios



掌上遥控



Android



量磁电气微信公众平台
WeChat



广东顺德量磁电气有限公司
GUANGDONG SHUNDE LIANGCI ELECTRIC CO.,LTD

旗下品牌
Under Brand

BeamishTM
濱崎光電

MARCKEEZTM
量磁

posco[®]
浦 項 智 控

地址：广东省佛山市顺德区勒流镇江义大道东六路2号
ADD: No.2, Lane 6, East of Jiangyi Avenue, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, 528322 China
电话(Tel) : +86-757-2366 8870 传真(Fax) : +86-757-2366 8810
[Http://www.marckeez.com](http://www.marckeez.com) www.liangci.en.alibaba.com