











遥控功能说明







KG29图样




KG29遥控功能描述


图标	图标功能	功能描述
	LED选色	(中性光-白光-黄光-中性光) 循环选色。
	正反转	长按2秒正反转换方向。
	定时	定时时间为0到9个小时，0或长按定时按键1.5秒，为取消定时。
	自然风	(低档往高档提速-高档往低档减速) 循环加、减速。
	灯开关	关闭灯/打开灯上一次亮度。
	风扇开关	关闭风扇/打开风扇上一次档位。
	LED调亮	在没有开LED的情况下，按一次调亮按键/调暗按键，LED会开起上一次的亮度，如果LED在打开的情况下，则直接进入下一个亮度(有1~8级亮度可调)。
	LED调暗	
	向上调速	风扇一共有6个档位，按向上“▲”键加速，按向下“▼”键减速。
	向下调速	

显示屏详解

数码管显示的数字的图案	
自然风数码管显示图案	
正反转，向下吹风图案	
正反转，向上吹风图案	

KG29遥控配对方式













配对方法：通电后按“”风扇开关键，短按3下，第4下长按3秒以上，听到“滴”一声完成配对。
(以上步骤10秒内完成)









KG27图样




KG27遥控功能描述


图标	图标功能	功能描述
	风扇开关	关闭风扇/打开风扇上一次档位。
	正反转	长按2秒正反转换方向。
	自然风	(低档往高档提速-高档往低档减速) 循环加、减速。
	向上调速	风扇一共有6个档位，按向上“▲”键加速，按向下“▼”键减速。
	向下调速	
	定时	定时时间为1~9小时，按一下定时按键即增加一小时，一直循环。
	取消定时	关闭风扇定时。
	灯开关	关闭灯/打开灯上一次亮度。
	LED调亮/暗	共用8级亮度，按一下即调亮/暗，一直循环。
	LED选色	(中性光-白光-黄光-中性光) 循环选色。

显示屏详解

风扇正转，向下吹风图案	
风扇反转，向上吹风图案	
风扇自然风显示图案	
风扇定时显示图案	
风扇档位显示图案	
风扇灯选色显示图案	
风扇灯调亮/暗显示图案	 共用8级亮度，按一下即调亮/暗，一直循环。
遥控电池显示图案	 遥控电池电量不足时才会出现电池图案。

KG27遥控配对方式



配对方法：通电后按“”风扇开关键，短按3下，第4下长按3秒以上，听到“滴”一声完成配对。
(以上步骤10秒内完成)


KG23图样



KG23遥控功能描述

图标	图标功能	功能描述
1 2 3 4 5 6	风扇档位	1、2、3、4、5、6为风扇速度控制按键。
1h 3h 6h	定时	定时分别有1小时、3小时、6小时、选择，长按2秒以上，听到“滴”一声示为取消定时。
⏮	正反转	长按2秒正反转换方向。
≈	自然风	(低档往高档提速-高档往低档减速) 循环加、减速。
💡	灯开关	关闭灯/打开灯上一次亮度。
🌀	风扇开关	关闭风扇/打开风扇上一次档位。

KG23遥控配对方式



配对方法：通电后按“🌀”风扇开关键，短按3下，第4下长按3秒以上，听到“滴”一声完成配对。
(以上步骤10秒内完成)



掌上遥控

扫码下载

< 掌上遥控APP >



ios



android

APP配网方法



1、打开，掌上遥控，注册。



2、进入主界面，点击添加设备。



3、选择产品类别。



4、把刚开始连的WiFi密码输入，再把产品电源开启，按“🌀”风扇开关键，短按2下，第3下长按3秒以上，听到“滴”一声，再按“开始配网”键。(第6点步骤10秒内完成)



5、此界面已在配网中，如配网失败返回上一界面重试。



6、设备配网成功。